BELKIN

CarAudio Connect AUX

User Manual

8820qe00795 Rev. A01 F8M118qe

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction 1

2 Setup. 3

3 Daily Use 5

Connecting 5

Managing Phone Calls 5

Managing Music 6

Online Audio Services. 7

Transferring Audio Back to Your Phone 7

4 Troubleshooting. 8

5 Safety Warnings 9

6 Tip Sheet for the Button 10

Features

- Talk hands-free on your mobile phone
- Listen to your music, including Internet radio, or other audio through your car stereo

What's in the Box





Connect to power and AUX:

1. Insert the power plug into your car's 12V power outlet (also known as the cigarette lighter).

2. Insert the 3.5mm audio cable labeled "TO AUX" into your car's aux port. If the cable is too short, use the extension cable included in the package.

   Note: The extension cable should only be used to connect to the car, not your phone.



Place the button:

1. Find a smooth and flat surface on the dashboard in front of you that is within easy reach but will not interfere with driving.
   The built-in microphone is housed in the button so it should be as close to your mouth and as directly in front of you as possible.
   See image for some recommended areas:
2. Make sure the dash surface is dry and free of dirt.
3. Peel away the back of the mounting disc to expose the adhesive and stick it to the dashboard.
4. The button will magnetically attach to the mounting disc.
   The button can be easily removed and stored when not in use.

Connecting

1. Plug the male 3.5mm labeled “TO PHONE” into the 3.5mm headphone jack of your phone.

   Note: The extension cable is not to be used with your phone. It can only be used to connect with your car stereo.

2. Turn on your car stereo and set the input source to AUX.



Managing Phone Calls

Make a call:

- Place calls as you normally do on your phone and the call’s audio will be heard through your car stereo.

Make a call using voice-dialing:

- If your phone supports voice-dialing, it may be possible to activate it using the CarAudio Connect AUX. Simply press and hold the button for more than one second, and then release the button.
  When you release the button, you will hear your phone prompt for a command.

Answer a call:

- Tap the button to answer an incoming call.

End a call:

- Tap the button to end an active call. On some phones, you may need to HOLD the button to end the call.

Managing Music

On some phones, it is possible to control your music with the button as follows:

To play music:

- Tap the button and your phone will play whatever music was last playing.
- To change the music selection, use the controls on your phone.

To pause/un-pause the music:

- Tap the button while music is playing and the music will pause.
- If the music is already paused, tapping the button will un-pause it.
- If a call comes in while listening to music, the music will automatically pause.

Skip songs:

- To skip to the next song, double-tap the button.
- To skip backward, triple-tap the button.

Online Audio Services

If you use audio-streaming services or apps such as Pandora® or iheartradio®, you might be able to use CarAudio Connect AUX to enjoy streaming audio through your car stereo. However, not all phones or audio-streaming services support this feature. If the sound comes out of your phone instead of the car speakers, check to make sure the phone is connected to the CarAudio Connect AUX.

Transferring Audio Back to Your Phone

If you are on a call and need to get out of your car, you can transfer the audio back to your phone by simply unplugging your phone from the CarAudio Connect AUX.

> **Note:** If you're listening to music, depending on the phone, the music may either pause or continue playing with the sound coming out of your phone.

TROUBLESHOOTING

You can quickly solve most problems with your AirCast Connect Hands-Free by following the advice in this section.

The audio is not coming out of the stereo speakers.

Solutions:

- Make sure both the car stereo and the CarAudio Connect AUX are powered on.
- Make sure the AUX cable is correctly and firmly connected to the aux-in jack of your vehicle.
- Make sure your car stereo is set to the AUX input setting.
- Make sure the stereo volume is set to a comfortable listening level.
- Make sure the “TO PHONE” cable is correctly and firmly plugged into your phone’s 3.5mm headphone jack.
- On some car stereos, there is a separate volume setting for the AUX input. Make sure that it is turned up to the desired level.

I can’t control music playback using the button.

Solutions:

- Not all phones will support this feature.
- To skip forward/backward, allow a very short pause between button presses.

SAFETY WARNINGS

Your CarAudio Connect AUX requires full concentration and both hands to install. **Do not attempt to connect your CarAudio Connect AUX while driving. Do not attempt to adjust or retrieve an unsecured CarAudio Connect AUX while driving.** Adjust the position of your CarAudio Connect AUX so that it does not interfere with any of the operating controls of the vehicle or your view of the road.

Do not use this apparatus near water (for example, a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, wet basement, swimming pool, or other areas located near water).

Unplug this product from the cigarette lighter or power outlet before cleaning. Clean only with a dry cloth.

Unplug this apparatus when unused for long periods of time.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Belkin does not assume any responsibility for personal injury or property damage incurred due to hazardous driving as a result of interaction with the CarAudio Connect AUX or other mobile phone or music device including, but not limited to, iPhone or iPod.

TIP SHEET FOR THE BUTTON

This page can be removed from the manual and placed in your car for easy reference.

Function	Steps
Answer a call	Tap
End a call	Tap (some phones may require you to HOLD the button to end the call)
Pause/un-pause music	Tap (may not work on all phones)
Skip songs (Forward)	Double-tap (may not work on all phones)
Skip songs (Backward)	Triple-tap (may not work on all phones)
Initiate voice-dialing	Press and hold for more than 1 second, and then release (may not work for all phones)

BELKIN

CarAudio Connect AUX

取扱説明書

8820qe00795 Rev. A01　　F8M118qe

目次

1 はじめに 1

2 セットアップ 3

3 通常時の使用について 5

接続 5

通話 5

音楽再生 6

オンラインオーディオサービス 7

電話へのオーディオ転送 7

4 トラブルシューティング 8

5 安全使用上の注意 9

6 ボタン使用時の使い方 10

機能

- 携帯電話を使用してハンズフリーで通話ができます
- カーステレオでインターネットラジオなどのオーディオを再生が可能です。

同梱物


マウント
ボタン
電源
3.5mm Aux
オーディオケーブル
3.5mm 電話用
オーディオケーブル
3.5mm Aux
オーディオ延長ケーブル
BELKIN



電源やAUXと接続するには:

1. 電源プラグを車の12Vコンセント（シガレットライター）に差し込みます。
2. 「TO AUX」と表記された3.5mmオーディオケーブルを車のAUXポートに差し込みます。 ケーブルの長さが足りないときは付属の延長ケーブルを使用してください。

   注：延長ケーブルは車に接続する場合にのみ使用し、電話には使用しないでください。



ボタンを配置するには:

1. 目の前のダッシュボード上で、運転の支障にならず、手が届きやすく、平らで滑らかな表面でご利用ください。 内蔵マイクはボタンの中にあります。使用される方の口元にできるだけ近づけ、真正面にくるようにしてください。 いくつかの推奨位置について画像で御確認してください。

2. ダッシュボードの表面が湿っていたり、汚れが付着していないことを確認します。

3. マウントディスクの裏材をはがして接着部を露出させ、マウントディスクをダッシュボードに貼り付けます。

4. ボタンは磁石でマウントディスクに取り付けることができます。
ボタンを使用しないときは、取り外し保管しておくことが可能です。

接続

1. 「TO PHONE」と表記された3.5mmプラグ (オス側)を電話のヘッドホンジャックに差し込みます。

   注： 延長ケーブルは電話に使用しないでください。延長ケーブルはカーステレオに接続する場合にのみご使用ください。

2. カーステレオをオンにして、入力源をAUXにセットします。



通話

電話をかけるには:

- 通常と同じ方法で電話をかけると、カーステレオから音が聞こえます。

音声ダイヤルで電話をかけるには:

- 電話に音声ダイヤル機能が付いている場合は、CarAudio Connect AUXを使用して音声ダイヤルを有効にできます。 ボタンを1秒以上押してから離すだけです。ボタンを離すと、電話から指示を要求する声が聞えます。

電話に出る(受信)には:

- 電話に出る場合は、ボタンを一度押してください。

通話を終了するには:

- 電話に出るには、ボタンを一度押してください。機種によっては、通話を終了する為にボタンを長押しする必要があります。

音楽再生

機種によっては、次のようにボタンで音楽をコントロールできます:

音楽再生をするには:

- ボタンを押して頂くと、最後に聴いていた曲が再生されます。
- 曲を変更するには、端末のコントロール機能を使用します。

音楽を一時停止／解除するには:

- 音楽の再生中にボタンを押して頂くと、一時停止します。
- 音楽が一時停止されているときにボタンをもう一度押して頂くと、一時停止が解除されます。
- 音楽の再生中に電話がかかってくると、音楽は自動的に一時停止します。

曲をスキップするには:

- 次の曲にスキップするには、ボタンを2度押してください。
- 前の曲に戻るには、ボタンを3度押してください。

オンラインオーディオサービス

You tube等の動画サイトを利用している場合、CarAudio Connect AUXを使用してカーオーディオからストリーミングを利用できる場合があります。ただし、一部の電話機種またはオーディオストリーミングのサービスでは、この機能をサポートしていません。 音が車のスピーカーからではなく、電話から聞えるときは、電話が本製品に接続されているか確認してください。

電話へのオーディオ転送

通話中に車から降りる必要がある場合は、本製品から電話の接続を外すだけで音声を電話に転送することができます。

注： 音楽を聴いているとき、機種によっては音楽が一時停止されるか、またはそのまま再生されて電話から音が聞こえます。

トラブルシューティング

ほとんどのトラブルは、本セクションの以下のアドバイスに従い、CarAudio Connect AUXを使用して解決できます。

ステレオスピーカーから音が聞こえない。

解決策:

- カーステレオとCarAudio Connect AUXの両方とも電源がオンになっていることを確認してください。
- AUXケーブルがしっかりと正しく車のAUX INジャックに接続されていることを確認してください。
- カーステレオがAUX入力設定にセットされていることを確認してください。
- ステレオの音量がほどよいレベルに設定されていることを確認してください。
- 「TO PHONE」ケーブルがしっかりと正しく電話の3.5mmヘッドホンジャックに差し込まれていることを確認してください。
- カーステレオの種類によっては、AUX入力用に別途音量設定が付いている場合があります。その場合は、設定を適切なレベルまで上げてください。

ボタンで音楽の再生がコントロールできない。

解決策:

- 一部の電話機種はこの機能をサポートしていません。
- 次の曲または前の曲にスキップするには、ボタンを素早く押してください。

安全使用上の注意

CarAudio Connect AUXを取り付けるには、両手を使い慎重に作業を行う必要があります。**運転中のCarAudio Connect AUXの接続はしないでください。 取り付けが不安定であっても、運転中に調整したり、直そうとしたりしないでください。**CarAudio Connect AUXの配置は、車の操作の邪魔になったり、視界を遮ったりしないように調整してください。

この装置を水の近く（浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯桶、浸水した地下室、プール、その他水が近くにある場所）で使用しないでください。

クリーニングを行う前にシガレットライターや電源から接続を抜いてください。クリーニングには必ず乾いた布を使用してください。

長期間使用しない場合は、本体を外しておいてください。

アタッチメントやアクセサリーは、メーカー指定品以外は使用しないでください。

当社は、運転中の本製品の使用、またはiPhoneやiPod（ただし必ずしもこれらに限定されない）を含む携帯電話や音楽機器の使用による危険運転によって生じた人身事故または物損事故に対して責任を負いません。

ボタン使用時の使い方

このページをマニュアルから切り離し、いつでも参照できるように車内に保管しておくことができます。

機能	手順
電話に出るには	ボタンを押す
通話を終了するには	ボタンを押す（機種によっては、電話を切るためにボタンを長押しする必要があります）
音楽を一時停止／解除するには	ボタンを押す（一部の機種では使用できません）
曲をスキップするには（次の曲）	2度ボタンを押す（一部の機種では使用できません）
曲をスキップするには（前の曲）	3度ボタンを押す（一部の機種では使用できません）
音声ダイヤルを起動するには	ボタンを1秒以上押してから離す（一部の機種では使用できません）

BELKIN

CarAudio Connect AUX

사용자 매뉴얼

8820qe00795 Rev. A01 F8M118qe

목차

1 소개. 1

2 설치. 3

3 일상적인 사용. 5

연결 5

전화 통화 관리. 5

음악 관리 6

온라인 오디오 서비스 7

오디오를 다시 휴대폰으로 전송 7

4 문제 해결. 8

5 안전 경고 9

6 버튼 사용 설명 10

소개

특징

- 핸즈프리 방식으로 휴대폰 통화
- 카 스테레오를 통해 인터넷 라디오를 비롯한 음악 또는 기타 오디오 청취

박스 내용물


마운트
버튼
전원
Aux 3.5mm
오디오 케이블
휴대폰 3.5mm
오디오 케이블
Aux 3.5mm
오디오 연장 케이블
BELKIN



전원 및 AUX 연결:

1. 차량의 12V 전원 콘센트(시거잭)에 전원 플러그를 꽂습니다.
2. “TO AUX”라고 표시된 3.5mm 오디오 케이블을 차량의 AUX 포트에 꽂습니다. 케이블이 너무 짧은 경우 패키지에 포함된 연장 케이블을 사용하십시오.

   참고: 연장 케이블은 휴대폰이 아닌 차량에 연결할 때에만 사용해야 합니다.



버튼 부착:

1. 운전에 방해되지 않고 손쉽게 손이 닿을 수 있는 대시보드에서 평평하고 부드러운 표면을 찾습니다. 이 버튼에는 마이크가 내장되어 있으므로 운전자의 입과 최대한 가까운 곳에 버튼을 부착하는 것이 좋습니다. 권장되는 영역은 이미지를 참조하십시오.
2. 부착면은 반드시 습기나 먼지가 없어야 합니다.
3. 마운팅 디스크의 뒷면을 벗겨 접착면을 대시보드에 부착합니다.
4. 버튼은 마운팅 디스크에 자석처럼 부착됩니다. 사용하지 않을 때에는 간편하게 탈착하여 보관할 수 있습니다.

연결

1. "TO PHONE"이라고 표시된 3.5mm (숫)케이블을 휴대폰의 3.5mm 헤드폰 잭에 꽂습니다.

   참고: 연장 케이블은 휴대폰에 사용할 수 없으며 카 스테레오에 연결할 때에만 사용할 수 있습니다.

2. 카 스테레오를 켜고 입력 소스를 AUX로 설정합니다.



전화 통화 관리

전화 걸기:

- 일반적으로 휴대폰에서 전화하는 방식으로 전화를 걸면 카 스테레오를 통해 통화음이 들립니다.

음성 다이얼로 전화 걸기:

- 휴대폰이 음성 다이얼 기능을 지원하는 경우 CarAudio Connect AUX를 통해 음성 다이얼 기능을 사용할 수 있습니다. 1초 이상 버튼을 누르고 있다가 놓으면 휴대폰의 지시 메시지가 들립니다.

전화 받기:

- 버튼을 살짝 눌러 걸려오는 전화를 받습니다.

전화 끊기:

- 버튼을 살짝 눌러 전화를 끊습니다. 일부 휴대폰의 경우 통화를 종료하려면 버튼을 길게 눌러야 합니다.

음악 관리

일부 휴대폰의 경우 다음과 같이 버튼으로 음악을 제어할 수 있습니다.

음악 재생:

- 버튼을 살짝 누르면 휴대폰에서 마지막으로 듣던 음악이 재생됩니다.
- 다른 음악으로 변경하려면 휴대폰 버튼을 사용합니다.

음악 일시 정지/다시 시작:

- 음악이 재생되는 동안 버튼을 살짝 누르면 음악이 일시 정지됩니다.
- 음악이 일시 정지되어 있는 경우 버튼을 살짝 누르면 음악이 다시 시작됩니다.
- 음악을 듣는 중에 전화가 수신되면 음악은 자동으로 일시 정지됩니다.

곡 건너뛰기:

- 다음 곡으로 건너뛰려면 버튼을 두 번 살짝 누릅니다.
- 뒤로 건너뛰려면 버튼을 세 번 살짝 누릅니다.

온라인 오디오 서비스

Pandora® 또는 iheartradio®와 같은 앱(App) 또는 오디오 스트리밍 서비스를 사용하는 경우 CarAudio Connect AUX를 사용하여 카 스테레오를 통해 스트리밍 오디오를 즐길 수 있습니다. 일부 휴대폰 또는 오디오 스트리밍 서비스에서는 이 기능을 지원하지 않습니다. 사운드가 차량 스피커가 아니라 휴대폰을 통해 나오는 경우 휴대폰이 CarAudio Connect AUX에 연결되어 있는지 확인합니다.

오디오를 다시 휴대폰으로 전송

통화 중에 차량 밖으로 내려야 하는 경우, CarAudio Connect AUX에서 휴대폰을 분리하면 음성은 다시 휴대폰으로 전송됩니다.

참고: 음악을 듣고 있는 경우 휴대폰 종류에 따라 음악이 일시 정지되거나 휴대폰으로 사운드가 전송되어 계속 재생됩니다.

문제 해결

이 섹션에서 설명하는 지침을 따르면 CarAudio Connect AUX와 관련된 대부분의 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.

오디오가 스테레오 스피커를 통해 나오지 않습니다.

해결책:

- 카 스테레오와 CarAudio Connect AUX의 전원이 모두 켜져 있는지 확인합니다.
- AUX 케이블이 차량의 AUX 입력 잭에 올바로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 카 스테레오가 AUX 입력 설정으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 스테레오 볼륨이 적당한 볼륨으로 설정되어 있는지 확인합니다.
- "TO PHONE" 케이블이 휴대폰의 3.5mm 헤드폰 잭에 올바로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 일부 카 스테레오의 경우 AUX 입력에 대한 별도의 볼륨 설정이 있습니다. 이러한 경우 원하는 볼륨으로 설정되어 있는지 확인합니다.

버튼을 사용하여 음악 재생을 제어할 수 없습니다.

해결책:

- 일부 휴대폰은 이 기능을 지원하지 않습니다.
- 앞으로/뒤로 건너뛸 때 버튼을 누르는 사이 잠시 일시 정지될 수 있습니다.

안전 경고

CarAudio Connect AUX를 설치할 때에는 집중력과 주의력이 필요합니다. **운전 중에는 CarAudio Connect AUX 연결을 시도하지 마십시오. 운전 중에는 전파 수신이 양호하지 않더라도 CarAudio Connect AUX를 조정하거나 전파를 검색하지 마십시오.** 차량의 조작 장치나 운전 시야에 방해가 되지 않도록 CarAudio Connect AUX의 위치를 조정하십시오.

물과 인접한 곳에서 이 장치를 사용하지 마십시오(예: 욕조, 세면대, 싱크대, 세탁기, 습기가 많은 지하실, 수영장 또는 물과 인접한 기타 장소).

청소하기 전에 시거잭 또는 전원 콘센트에서 이 제품의 플러그를 뽑으십시오. 청소 시 마른 헝겊만 사용하십시오.

장시간 사용하지 않을 때에는 이 장치의 플러그를 뽑아 두십시오.

제조업체에서 지정한 부착 장치/액세서리만 사용하십시오.

Belkin은 운전 중 CarAudio Connect AUX 또는 iPhone, iPod(이에 제한되지 않음)을 비롯한 휴대폰 또는 음악 장치의 사용으로 인해 발생하는 상해 또는 손해에 어떠한 책임도 지지 않습니다.

버튼 사용 설명

이 페이지는 매뉴얼에서 따로 분리가 가능하여 차 내에 보관하면서 간편하게 참조할 수 있습니다.

기능	단계
전화 받기	살짝 누릅니다.
전화 끊기	살짝 누릅니다(일부 휴대폰의 경우 통화를 종료하려면 버튼을 길게 눌러야 함).
음악 일시 정지/다시 시작	살짝 누릅니다(일부 휴대폰에서 작동하지 않을 수 있음).
곡 건너뛰기(앞으로)	두 번 살짝 누릅니다(일부 휴대폰에서 작동하지 않을 수 있음).
곡 건너뛰기(뒤로)	세 번 살짝 누릅니다(일부 휴대폰에서 작동하지 않을 수 있음).
음성 다이얼 초기화	1초 이상 누른 후에 놓습니다(일부 휴대폰에서 작동하지 않을 수 있음).

BELKIN

CarAudio Connect AUX

用户手册

8820qe00795 Rev. A01 F8M118qe

目录

1 简介 1

2 安装. 3

3 日常使用 5

连接 5

管理电话呼叫 5

管理音乐 6

在线音频服务 7

将音频回传至您的手机 7

4 故障排除. 8

5 安全警告 9

6 按钮提示表 10

简介

特点

- 无需拿出手机即可畅聊
- 通过您的汽车音响倾听音乐，包括网络广播或其他音频

装箱清单





连接至电源和辅助输出：

1. 将电源插头插入车载 12V 电源插座（也被称为点烟器）中。
2. 将标记为 “TO AUX” 的 3.5mm 音频线缆插入车载辅助端口中。 如果线缆过短，请使用包装中的延长线缆。

   注意：延长线缆应仅用于与车连接，而不用于与手机连接。



放置按钮：

1. 在前方仪表盘上找到一块光滑平坦的表面，易于取放物品但不会妨碍驾驶。 内置麦克风嵌入在按钮中，所以要尽量靠近您的嘴且尽量放置在正前方。 请参见下图，查看部分建议区域：
2. 确保仪表盘表面干燥无尘。
3. 剥掉支架圆盘的背面，露出粘胶并将其粘贴到仪表盘上。
4. 按钮将通过磁力吸附到支架圆盘上。
   不使用时，可将按钮取下并妥善放置。

连接

1. 将标记为 “TO PHONE” 的 3.5mm 插头插入 3.5mm 电话耳机插孔。

   注意： 延长线缆不用于手机，而仅用于与汽车音响连接。

2. 打开汽车音响，并将输入源设为 AUX。



管理电话呼叫

拨打电话：

- 请通过手机正常呼叫，呼叫的铃声将从汽车音响中传出。

使用语音拨号：

- 如果您的电话支持语音拨号，可使用 CarAudio Connect AUX 启动。只需按住按钮超过一秒钟，然后松开按钮。松开按钮后，您将听到手机提示命令。

接听电话：

- 轻击按钮即可接听来电。

挂断电话：

- 轻击按钮即可挂断电话。在某些手机上，可能需按住按钮即可挂断电话。

管理音乐

在某些手机上，可按以下方式使用按钮控制音乐：

播放音乐：

- 轻击按钮，您的手机即可播放上次最后播放的音乐。
- 要更改音乐选择，请使用手机上的控件。

暂停/继续播放音乐：

- 播放音乐时轻击按钮，即可暂停播放音乐。
- 如果已暂停播放音乐，再次轻击按钮即可取消暂停。
- 如果在聆听音乐期间有电话接入，音乐将自动暂停播放。

跳过音乐：

- 要跳至下一首音乐，请轻击按钮两次。
- 要跳回至前一首音乐，请轻击按钮三次。

在线音频服务

如果您使用 Pandora® 或 iheartradio® 等音频流服务或应用程序，可使用 CarAudio Connect AUX 通过汽车音响享受流体音频。 然而，并非所有手机或音频流服务都支持此功能。 如果声音从手机而非汽车音响中播放出来，请进行检查以确保手机已连接至 CarAudio Connect AUX。

将音频回传至您的手机

如果您正在接听电话并需要走出车外，只需将手机拔出 CarAudio Connect AUX，即可将音频切换至手机。

注意：根据您所使用的手机，如果您正在听音乐，则拔出手机后音乐可能暂停，也可能继续通过手机播放。

故障排除

您可以按照本部分的以下建议，快速解决使用 CarAudio Connect AUX 的大部分问题。

音响中没有声音播出。

解决方法：

- 确保汽车音响和 均通电。
- 确保 AUX 线缆正确牢固地插入汽车的辅助插孔中。
- 确保汽车音响设为 AUX 输入设置。
- 确保音响音量设适当。
- 确保 “TO PHONE” 线缆正确牢固地插入您手机的 3.5mm 耳机插孔。
- 在部分汽车音响上，均有 AUX 输入的单独音量设置。 确保将其调整到所需级别。

无法使用按钮控制音乐回放。

解决方法：

- 并非所有手机都支持此功能。
- 要向前/向后跳转，按钮按下之间要有非常短的停顿。

安全警告

安装 CarAudio Connect AUX 时需要集中注意力且使用双手。**勿尝试在驾驶期间连接 CarAudio Connect AUX**。**请勿尝试在驾驶期间调整或扭转未固定的 CarAudio Connect AUX**。调整 CarAudio Connect AUX 的位置，以便其不会妨碍驾驶控制或阻挡视野。

请勿在水边使用此设备（如浴盆、洗碗池、厨房水槽、洗衣盆、潮湿地下室、游泳池或其他近水区域）。

清洁前将此产品从点烟器或电源插座中拔出。 仅使用干布进行清洁。

长时间不使用时，请拔出本设备。

请仅使用制造商指定的配件/附件。

Belkin 不承担由于与 CarAudio Connect AUX 或其他手机或音乐设备（包括但不限于 iPhone 或 iPod）交互，而导致的危险驾驶造成的任何人身伤害或财产损失责任。

按钮提示表

此页可从手册中撕下，放在车内供您参考。

功能	步骤
接听电话	轻击
挂断电话	轻击（在某些手机上，只需按住按钮即可挂断电话）
暂停/继续播放音乐	轻击（不适用于所有手机）
跳过音乐（向前）	轻击（不适用于所有手机）两次
跳过音乐（向后）	轻击（不适用于所有手机）三次
启动语音拨号	按住按钮超过一秒钟，然后松开（不适用于所有手机）

BELKIN

CarAudio Connect AUX

使用者手冊

8820qe00795 Rev. A01 F8M118qe

目錄

1 簡介. 1

2 設定. 3

3 日常使用. 5
連接 5
管理電話通話 5
管理音樂 6
網上音訊服務 7
音訊轉移回手機. 7

4 疑難排解. 8

5 安全警告. 9

6 按鈕訣竅表 10

簡介

特點

- 免提手機進行通話
- 透過汽車的立體聲設備收聽音樂，包括互聯網電台或其他音訊

包裝盒內容





連接電源及 AUX：

1. 將電源插頭插入汽車的 12V 電源插座（又稱為點煙器）。
2. 將標籤為「TO AUX」的 3.5mm 音訊線插入汽車的 AUX 連接埠。 如果音訊線太短，請使用包裝內附的延伸線。

   注意： 延伸線應該只用於連接到汽車而不是手機。



放置按鈕：

1. 在您前面的儀表板找一處平滑的表面，位置要在伸手可及的範圍而不會影響駕駛。 內置的麥克風收藏在按鈕內，因此按鈕應該盡可能靠近您的嘴巴，並盡可能直接放在您的前面。 請參閱圖片查看一些建議的範圍：
2. 請確定儀表板表面乾爽無塵。
3. 撕走托盤背面露出有粘著劑的部分並將托盤貼到儀表板。
4. 按鈕會透過磁力吸附在托盤上。
   不便用時，按鈕可輕易移除並收藏起來。

連接

1. Plug 將標籤為「TO PHONE」的 3.5mm 公接頭插入手機的 3.5mm 耳機插孔。

   注意：延伸線不可在手機使用。
   延伸線只可用來連接汽車的立體聲設備。

2. 開啟汽車的立體聲設備，將輸入來源設定為 AUX。



管理電話通話

撥打電話：

- 照常用手機撥打電話，通話的聲音將會透過汽車的立體聲設備聽到。

利用語音撥號撥打電話：

- 如果手機支援語音撥號，那便可以使用 CarAudio Connect AUX來啟動。只要按住按鈕超過一秒，然後放開按鈕。放開按鈕時，您將會聽到手機提示要求一個指令。

接聽電話：

- 輕觸按鈕接聽來電。

結束通話：

- 輕觸按鈕結束通話。部分手機可能需要「按住」(HOLD) 按鈕不放以結束通話。

管理音樂

部分手機可讓您透過按鈕控制音樂，過程如下：

要播放音樂：

- 輕觸按鈕，手機將會播放上次最後播放的音樂。
- 要更改音樂選擇，請使用手機上的控制鍵。

要暫停 / 繼續播放音樂：

- 音樂正在播放時輕觸按鈕，音樂便會暫停。
- 如果音樂已經暫停了，輕觸按鈕將會繼續播放。
- 如果在收聽音樂時有來電，音樂便會自動暫停。

跳過歌曲：

- 要跳到下一首歌曲，請輕觸按鈕兩次。
- 要跳到上一首歌曲，請輕觸按鈕三次。

網上音訊服務

如果您使用音訊串流服務或應用程式（如 Pandora® 或iheartradio®）您或許可以使用 CarAudio Connect AUX 透過汽車的立體聲設備享受串流音訊。 然而，並非所有手機或音訊串流服務均支援此功能。 如果聲音出自手機而非汽車揚聲器，請檢查一下，以便確定手機已連接到 CarAudio Connect AUX。

音訊轉移回手機

如果您正在通話並需要離開汽車，您只需將手機從 CarAudio Connect AUX 拔下，便可以將音訊轉移回手機。

注意： 如果您正在收聽音樂，視手機而定，音樂可能會暫停或繼續播放，而聲音會出自您的手機。

依照本節的建議，您可以快速解決大部分 CarAudio Connect AUX 的問題。

音訊並非由立體聲揚聲器發出。

解決辦法：

- 請確定汽車的立體聲及 CarAudio Connect AUX已開著。
- 請確定 AUX 線已正確並穩固地連接到車輛的輔助輸入（auxin）插孔。
- 請確定汽車的立體聲設備已設定為 AUX 輸入。
- 請確定立體聲的音量已設定為舒適聆聽的水平。
- 請確定「TO PHONE」音訊線已正確並穩固地插入手機的 3.5mm 耳機插孔。
- 部分汽車立體聲設備有專為 AUX 輸入而設的獨立音量設定。 請確定該音量已開啟至需要的水平。

我無法使用按鈕控制音樂播放。

解決辦法：

- 並非所有手機均支援此功能。
- 要向前 / 向後跳播，請在按鈕的每一下按壓之間允許非常短促的停頓。

安全警告

安裝 CarAudio Connect AUX 需要全神貫注，而且需要同時使用雙手。*切勿嘗試在駕駛時連接 CarAudio Connect AUX。切勿嘗試在駕駛時校正或收回不穩固的 CarAudio Connect AUX。*校正 CarAudio Connect AUX 的位置，這樣它便不會干擾到任何車輛的操作控制或路面的視野。

切勿在近水的地方使用此裝置（例如浴缸、洗手盆、廚房洗碗盆、洗衣盆、潮濕的地庫、游泳池或其他位於近水地方的區域）。

清潔前，請先將此產品從點煙器或電源插座拔下。 請僅使用乾布來清潔。

如果長期不使用，請拔除此裝置。

請僅使用製造商指定之附件 / 配件。

對於因為與 CarAudio Connect AUX 或其他手機或音樂裝置（包括但不限於 iPhone 或 iPod）而導致危險駕駛，並因而招致的人身傷害或財物損失，Belkin 概不負責。

按鈕訣竅表

本頁可從手冊拿走並放置在汽車內以方便參考。

功能	步驟
接聽電話	輕觸
結束通話	輕觸（部分手機可能需要「按住」按鈕不放以結束通話）
暫停 / 繼續播放音樂	輕觸（未必能在所有手機上使用）
跳過歌曲（向前）	輕觸兩次（未必能在所有手機上使用）
跳過歌曲（向後）	輕觸三次（未必能在所有手機上使用）
開始語音撥號	按住超過 1 秒，然後放開（未必能在所有手機上使用）

BELKIN

www.belkin.com

Belkin International, Inc.
Los Angeles, CA 90094, USA

Technical Support Hotline
Australia : 1800 235 546
New Zealand : 0800 235 546
Hong Kong : 30021318
Singapore : 1800 622 1130
India : 1800-419-5546
South Korea : 00798-8521-9469
Malaysia : 1 800 812 076
Thailand : 0018004413318
Philippines : 1800-1441-0282
Email : asia-support@belkin.com
chinatechsupp@belkin.com
koreasupport@belkin.com
ThailandTechSupport@belkin.com

Belkin Asia Pacific Ltd.
Hong Kong

カスタマーサポートセンター
0120-532-372 (フリーダイヤル)
携帯電話 : 03-5767-6029
(月-金 9:00-12:00,
13:00-17:00 祝日を除く)
Eメール japansupport@belkin.com

Belkin Ltd.
Tuggerah, Australia

通用车载音乐伴侣(免提通话)
贝尔金贸易 (上海) 有限公司
上海市徐汇区漕溪北路88号
圣爱大厦404室, 邮编: 200030
网站: belkin.com.cn
免费服务热线: 800–819–0159

© 2011 Belkin International, Inc. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.